Guia de início rápido

NAVEGADOR GPS IGO

Modos de funcionamento

Quando iniciar o iGO pela primeira vez, terá de selecionar se pretende iniciar o programa em **Modo simples** ou em **Modo avançado.** Os dois modos de funcionamento divergem essencialmente na estrutura do menu e no número de funções disponíveis. As disposições de tela e os controles são os mesmos.

- Modo simples: permite um acesso fácil apenas às funções de navegação e definições básicas mais importantes. As restantes definições são configuradas de acordo com os valores ideais para a utilização normal.

- Modo avançado: permite acesso a todas as funcionalidades do Navegador GPS iGO.

Este Guia contempla ações em Modo simples. **Consulte o Manual de instruções digital armazenado na memória do GPS (arquivo PDF)** para obter instruções detalhadas sobre ambos os modos.

Mais tarde poderá alternar entre os dois modos de funcionamento:

- Para mudar do Modo simples para o Modo avançado: na tela inicial (Menu de navegação), toque em

, Modo avançado.

- Para mudar do Modo avançado para o Modo simples: na tela inicial (Menu de navegação), toque em

, Modo simples.

Tela inicial: o Menu de navegação

Depois de selecionar o Modo simples, aparece o Menu de navegação. A partir daqui é possível chegar a todas as funcionalidades do iGO. O Menu de navegação oferece as seguintes opções:

- Toque em

para procurar um endereço;

- Toque em

para obter a lista de destinos recentes;

- Toque em 

para selecionar um dos POI;

- Toque em 

para obter a lista de destinos favoritos;

- Toque em Mapa para navegar ou percorrer o mapa;

- Toque em Opções para personalizar o funcionamento;

- Toque em Sair para sair do iGO.

Navegar até um endereço



No Menu de navegação, toque em

Por definição, o Navegador iGO propõe o país/estado e a localidade onde se encontra. Caso seja necessário modificar, toque no botão com o nome do país/estado e selecione uma opção diferente a partir da lista.

Se necessário, para alterar a localidade:

- Para selecionar a localidade a partir da lista de localidades recentemente utilizadas, toque no botão
;

- Para introduzir uma nova localidade:

1. Toque no botão com o nome da localidade ou, caso tenha alterado o país/estado, toque em <Nome cidade>;
2. Comece a introduzir o nome da localidade no teclado;
3. Acesso à lista dos resultados da busca:
   - Após introduzir alguns caracteres, os nomes são apresentados numa lista;
   - Toque em Concluído para abrir a lista de resultados antes de aparecer automaticamente;
4. Escolha a localidade a partir da lista.

Introduzir o nome da rua:

1. Toque em <Teclar nome da rua>;
2. Comece a introduzir o nome da rua no teclado;
3. Ir para a lista de resultados:
   - Após introduzir alguns caracteres, os nomes são apresentados numa lista;
   - Toque em Concluído para abrir a lista de resultados antes de aparecer automaticamente;
4. Escolha a rua a partir da lista.

Introduzir o número da casa:



1. Toque em <Número casa>;

2. Introduza o número da casa no teclado;

3. Toque no botão Concluído para acabar de introduzir o endereço;

O mapa é apresentado com o ponto selecionado no centro. Toque em Navegar Para a partir do menu Cursor. O trajeto é automaticamente calculado e poderá iniciar a navegação.

Navegar até um POI (Ponto de Interesse)





Na tela do mapa, toque em Menu para regressar ao Menu de navegação;

No Menu de navegação, toque em Procurar POI;

Selecione a área ao redor da qual os POI devem ser procurados:

- Próximo de morada: O POI será procurado ao redor de um determinado endereço;
- Próximo Cursor: O POI será procurado ao redor do Cursor;
- Próximo da posição GPS: O POI será procurado ao redor da atual Posição do GPS;
- Próximo Destino: O POI será procurado ao redor do destino do trajeto ativo;
- Ao longo Trajecto: O POI será procurado não ao redor de um certo ponto mas pela dimensão do desvio a partir do trajeto ativo. Esta opção pode ser útil caso pretenda procurar um local para descansar que exija apenas um desvio mínimo, por exemplo, em estações de serviço ou restaurantes.

A seguir, aparece a lista de Categorias POI.



Poderá limitar a pesquisa através das seguintes opções:

- Selecione o Grupo de POI (por exemplo: Alojamento), e a seguir, se necessário, selecione o Subgrupo de POI (por exemplo Hotel ou Motel).
- Para encontrar o POI pelo nome, toque em Pesq e utilize o teclado para introduzir parte do nome;
- Para apresentar uma lista de todos os POI num certo grupo de POI, pressione Pesq e, em seguida, Concluído sem introduzir quaisquer letras do respectivo nome.

[opcional] Quando finalmente aparecer a lista de resultados, é possível alterar a ordem de exibição com o botão Ordenar por nome ou Ordenar por Desvio;

Toque no POI pretendido na lista.

O mapa é apresentado com o ponto selecionado no centro. Toque em Navegar Para a partir do menu Cursor. O trajeto. é automaticamente calculado e poderá iniciar a navegação.

Tamanho do mapa





A tela mais importante e mais utilizada do iGO é a de mapa. O mapa assemelha-se a um mapa de estradas convencional. A seta azul representa a sua posição atual e a linha laranja mostra o trajeto recomendado.

Há vários botões na tela e campos de dados para o ajudarem a navegar. As suas funções são explicadas em detalhe no Manual de instruções digital armazenado na memória do GPS (arquivo PDF).

Durante a navegação, a tela apresenta informações de trajeto e dados da viagem (figura acima à esquerda), mas, ao tocar no mapa, são apresentados botões e controles adicionais durante alguns segundos (figura acima à direita). A maior parte da tela como botões.

2D ou 3D: Alterna entre os modos de mapa 2D (vista convencional, de cima para baixo) e 3D (vista em perspectiva para navegação).

Menu: Abre o Menu de navegação.

Se tiver deslocado o mapa, aparece um botão . Toque neste botão para colocar o mapa de novo na atual posição GPS.

TERMO DE GARANTIA

Data da compra: _____/_____/_____

ID do aparelho: _____

Observações: _____

_____

_____

Este produto possui **garantia de 90 dias corridos** contados a partir do recebimento, desde que o mesmo não tenha marcas de violação, tentativas de alteração do seu software de navegação, sinais de quedas, contatos com líquidos, riscos, entre outros. **Custos de envio por conta do comprador.**